

I・O DATA

モバイル WiMAXルーター かんたん設定ガイド 応用編


本紙では、本製品とゲーム機などに接続する方法や、その他設定方法を説明しています。参照したい項目をご覧ください。

- ・事前に本製品を使用可能な状態にしておいてください。
…別紙「かんたん設定ガイド:準備編」をご覧ください。
- ・より詳しい設定方法やFAQについては
…弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

[SSID][KEY]をメモする

無線LANやゲーム機等と接続する際に必要です。
本体裏のカバーを開けると確認できます。
※[xxxxx]部分は機器により異なります。



ゲーム機などに接続する場合

ご使用の機器の欄をご覧ください。

- ※本紙に手順が記載されていないゲーム機に接続する場合
…弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

●iPhone、iPad、iPod touchの場合

※画面例:iPhone 3Gを使用

- 1 メインメニューで[設定]をタップします。

[設定]をタップ

- 2 [Wi-Fi]をタップします。

[Wi-Fi]をタップ

- 3 [Wi-Fi]が[オフ]になっている場合は[オン]にし、本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) をタップします。

①オンにする

②本製品の[SSID]をタップ

※[xxxxx]は機器により異なります。

- 4 本製品に記載されている[暗号キー]の13桁を入力し、画面下の[参加](または[Join])ボタンをタップします。

- 5 Wi-Fiマークが青く表示されていることを確認します。

青く表示されていることを確認

- 6 ホームボタンを押してメインメニューに戻り、[Safari]をタップしてインターネットに接続できることをご確認ください。

[Safari]をタップ

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

●Wiiの場合

- 1 Wiiを起動します。

- 2 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 3 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 4 [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 5 [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 6 [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 7 [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1~3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 8 [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 9 [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 10 [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。


- 11 本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。



※[xxxxx]は機器により異なります。

- 12 本製品と同じ[暗号キー] (13桁)を入力し、[OK]を押します。



- 13 [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 14 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

- 15 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、
[いいえ]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、
[はい]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押します。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

●ニンテンドーDSi/ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合

※画面例はニンテンドーDSiの場合となります。


※有線LANに対応したパソコンもしくは、WPAに対応した無線LAN端末に接続し、設定画面を開き、暗号方式をWEPに変更してください。
変更方法については、本紙裏面の「暗号方式の変更」をご覧ください。

- 1 ●ニンテンドーDSiの場合
[はじめる](本体設定)から[インターネット]→[接続設定]をタッチします。

- ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合
ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。
その後、[Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。


- 2 接続先1~3のうち「未設定」のひとつをタッチします。



- 3 [接続先設定]画面で、
[アクセスポイントを検索]をタッチします。

- 4 自動で検出された本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) をタッチします。

※[xxxxx]は機器により異なります。



- 5 本製品と同じ暗号キー (13桁)を入力します。

※WEPの下をタッチして
キーボードを表示して
入力してください。



- 6 [OK]をタッチします。

- 7 「設定内容を保存しました。
接続テストを開始します。」
などと表示されたら、
[OK]をタッチします。



これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)


●PSPの場合

- 1 PSPを起動します。


- 2 ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、**(O)** ボタンを押します。




- 3 [インフラストラクチャーモード]を選び、**(O)** ボタンを押します。



- 4 [新しい接続の作成]を選び、**(O)** ボタンを押します。




- 5 [検索する]にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索します。




- 6 本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) を選択し、**(O)** ボタンを押します。
※[xxxxx]は機器により異なります。




- 7 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- 8 [WPA-PSK(AES)]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- 9 本製品と同じ暗号キー (13桁)を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- 10 [かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- 11 ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- 12 [設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



(O) ボタンで設定を保存し、
保存が完了したら接続テストを行ってください。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

設定画面の開き方

本製品の詳細な設定は設定画面でおこないます。
以下の手順で設定画面を開きます。

- ① Webブラウザを起動し、以下のアドレスを入力し、開きます。

http://192.168.0.1/と入力

※設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)、表示することができます。

- ② 「インターネットへ情報を送信するときに、その情報をほかの人から読み取られる可能性があります。」のメッセージが表示された場合は[はい]をクリックします。
→設定画面が表示されます。各種設定がおこなえます。



パスワードを設定している場合

パスワードを設定している場合は、ログイン画面が表示されます。設定した[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。


※パスワードは管理者以外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。
パスワードを設定することをおすすめします。
設定方法は、右記【パスワードの設定方法】をご覧ください。

パスワードの設定方法

パスワードを設定すると、設定画面にログインする際にパスワード入力画面が表示されます。
パスワードは管理者以外が設定を変更できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。
パスワードを設定することをおすすめします。

※出荷時ではログイン名、パスワードは設定されておりません。

- ① 設定画面を開きます。
(左記【設定を変更する(設定画面の開き方)】参照)
- ② [システム設定]をクリックします。
- ③ [パスワード設定]タブ内の[ログイン名]、[新しいパスワード]、[パスワード再入力]に任意の半角英数字を入力します。
※小文字・大文字の区別あり。
※パスワードの変更の場合は[現在のパスワード]も入力します。
- ④ [設定]をクリックします。




暗号方式の変更方法

無線LANの暗号方式を変更する手順を説明します。
本製品の暗号方式は、出荷時[WPA]となっています。
ニンテンドーDSi/DS Lite/DSを接続する場合は[WEP]に変更してください。


●[WEP]に変更する場合

- ① 設定画面を開きます。
(左記【設定画面の開き方】参照)
- ② [無線設定]をクリックします。
- ③ [暗号化]タブをクリックします。
- ④ [暗号化]で[WEP]を選択します。
- ⑤ [設定]ボタンをクリックします。



ファームウェアのバージョンアップ方法

本製品の最新のファームウェアが公開されると、
本製品の[STATUS]ランプが[赤色]に[点灯]します。
ファームウェアのバージョンアップをおこなうと、
新機能が追加されたり、問題が改善される場合があります。



ファームウェアの更新方法は、「オンライン」「WPSボタン」「ファイル指定」の三つ方法があります。
いずれかの方法でファームウェアを更新してください。

電波状態の良い場所でおこなってください

バージョンアップ中、本製品の電源は切らない

ファームウェアのバージョンアップ中に本製品の電源を切ると、故障の原因になります。

ファームウェアのバージョンの確認方法

ファームウェアのバージョンは設定画面で確認できます。

- ① 上記【設定画面を開き方】を参照し、設定画面を開きます。
- ② [ステータス]の[ファームウェア バージョン]を確認します。

●WPSボタンでおこなう場合

※STATUSランプが赤色に点灯している状態でのみ、WPSボタンで更新できます。
STATUSランプが赤色に点灯していない状態で更新する場合は、「ファイル指定」の方法で更新してください。

- ① 添付のACアダプターを本製品またはクレードルにつなぎます。
※ACアダプターの接続方法は、別紙【かんたん設定ガイド:準備編】参照
- ② 本製品の[WPS]ボタンを長押し(3秒以上)し、離します。
⇒約1分待つと[STATUS]ランプが赤点滅します。
⇒[STATUS]ランプが青点灯するまでしばらく待ちます。
[STATUS]ランプが青点灯したら、ファームウェアの更新は完了です。

●ファイル指定でおこなう場合

※事前に、最新のファームウェアを弊社ホームページよりダウンロードしておいてください。 <http://www.iodata.jp/lib/>

- ① 添付のACアダプターを本製品またはクレードルにつなぎます。
※ACアダプターの接続方法は、別紙【かんたん設定ガイド:準備編】参照
- ② 設定画面を開きます。(左記【設定画面の開き方】参照)
- ③ [システム設定]をクリックします。
- ④ [ファームウェア]タブをクリックします。
- ⑤ [ローカルファイルの指定]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。
- ⑥ [参照]もしくは[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ダウンロードした[*****(.bin)]ファイルを選択します。
- ⑦ [更新]ボタンをクリックします。
※更新完了後、ファームウェアバージョンが最新になっていることを確認してください。

●オンラインでおこなう場合


※STATUSランプが赤色に点灯している状態でのみ、オンラインで更新できます。
STATUSランプが赤色に点灯していない状態で更新する場合は、「ファイル指定」の方法で更新してください。

- ① 添付のACアダプターを本製品またはクレードルにつなぎます。
※ACアダプターの接続方法は、別紙【かんたん設定ガイド:準備編】参照
- ② 設定画面を開きます。(左記【設定画面の開き方】参照)
- ③ [システム設定]をクリックします。
- ④ [ファームウェア]タブをクリックします。
- ⑤ [更新]ボタンをクリックします。
※更新完了後、ファームウェアバージョンが最新になっていることを確認してください。


固定回線用無線LANルーターとして利用する方法

クレードルのLANポートをホテルの客室にあるLANポートや自宅のルーターのLANポートに接続することにより、簡易無線LANルーターとしてご使用いただけます。

- ① 設定画面を開きます。(左記【設定画面の開き方】参照)
- ② [LAN設定]をクリックします。
- ③ [クレードル]タブ内のクレードルの動作モードで[インターネットモード]を選びます。
- ④ [設定]ボタンをクリックします。




- ⑤ [システム設定]をクリックします。
- ⑥ [初期化]タブをクリックします。
- ⑦ [再起動]ボタンをクリックします。



- ⑧ クレードルのLANポートとホテルの客室にあるLANポートや自宅のルーターのLANポートを、LANケーブルで接続します。

※出荷時設定は[LANモード]の設定です。

※LANケーブルは添付しておりません。別途ご用意ください。



接続元が本製品と同じセグメント(192.168.0.x)の場合は、本製品のIPアドレスを変更してください

設定例:

- ① 設定画面を開きます。
- ② [LAN設定]をクリックします。
- ③ [IPアドレス設定]タブをクリックします。
- ④ [IPアドレス]を「192.168.0.1」から「192.168.1.1」などに変更します。
- ⑤ [設定]ボタンをクリックします。
- ⑥ [DHCPサーバー]の[開始IP]を「192.168.0.2」から「192.168.1.2」などに変更します。
- ⑦ [終了IP]を「192.168.0.32」から「192.168.1.32」などに変更します。
- ⑧ [設定]ボタンをクリックします。